

Sécurité et recommandations

Assurez-vous de bien lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cette lampe. Conserver ce mode d'emploi pour vous y référer à tout moment. Ne pas regarder directement dans la LED - surtout pendant des longues périodes - sans protéger vos yeux. Un faisceau de LED ne doit pas être dirigé dans les yeux d'autres personnes.

Ne pas faire fonctionner le plafonnier s'il est abîmé.

Ne jamais faire vos propres réparations de pièces défectueuses.

Les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du plafonnier ou d'autres appareils électriques.

Ne jamais exposer le plafonnier à un jet d'eau direct (tuyau d'arrosage, par exemple) et ne jamais plonger le plafonnier dans l'eau ou d'autres liquides !

Ne pas exposer le plafonnier à une chaleur élevée et des flammes apparentes, risque d'explosion.

L'ensemble du produit ne doit être ni modifié ou transformé.

Les modifications apportées à l'ensemble du plafonnier rendent la garantie caduque ainsi que tout mauvais branchement électrique.

Entretien et maintenance

Vous assurer que l'alimentation est débranchée avant de nettoyer le plafonnier.

Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour le nettoyage.

Ne jamais utiliser de produits chimiques ou abrasifs pour le nettoyage.

Élimination

Les appareils électroniques usagés doivent être déposés aux points de collecte publique et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine due à l'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour revenir à votre appareil utilisé, il est impératif d'utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter votre revendeur. Ce produit doit être recyclé par les filières de recyclage. Tous les équipements électroniques font l'objet d'un recyclage et doivent être rapportés au point de collecte spécifique.

 **FOXLIGHT**

3 rue du camp
67240 OBERHOFFEN SUR MODER
Tel : (+33) 390 55 36 10
Email : info@fox-france.fr
Site web : www.foxlight.fr

 **FOXLIGHT**

Plafonnier LED encastrable à fixations ajustables CCT *Référence 3087*




Veuillez lire attentivement ces instructions avant votre installation.
Conserver ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure.




Fonctionnement du projecteur

Possibilité de choisir la température de couleur 3 000 - 4 000 - 6 000 K






Possibilité d'allumer ou non le détecteur HF (interrupteur situé sous le capot "MICROWAVE")



Modes de fixation

En applique

- 1 : Fixer le support sur le plafond
- 2 : Connecter le câble électrique, puis le filin de sécurité
- 3 : Faire pivoter le plafonnier pour le fixer au support.



Perçage existant

- 1 : Placer les deux ressorts sur le support du plafonnier et ajuster leur position au diamètre du trou existant.
- 2 : Fixer le filin de sécurité au support puis faire pivoter le support sur le plafonnier pour le verrouiller
- 3 : Connecter le câble électrique et placer le plafonnier dans le perçage

