

## Sécurité et recommandations

Assurez-vous de bien lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cette lampe. Conserver ce mode d'emploi pour vous y référer à tout moment. Ne pas regarder directement dans la LED - surtout pendant des longues périodes de temps - sans protéger vos yeux. Un faisceau de LED ne doit pas être dirigé dans les yeux d'autres personnes.

Ne pas faire fonctionner la réglette si elle est abimée.

Ne jamais faire vos propres réparations de pièces défectueuses.

Les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de la réglette ou d'autres appareils électriques.

Ne jamais exposer le produit à un jet d'eau direct (tuyau d'arrosage, par exemple) et ne jamais plonger la réglette dans l'eau ou d'autres liquides !

Ne pas exposer le produit à une chaleur élevée et des flammes apparentes, risque d'explosion.

L'ensemble du produit ne doit être ni modifié ou transformé.

Les modifications apportées à l'ensemble du produit rendent la garantie caduque ainsi que tout mauvais branchement électrique.

## Entretien et maintenance

Vous assurer que l'alimentation est débranchée avant de nettoyer la réglette .

Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour le nettoyage.

Ne jamais utiliser de produits chimiques ou abrasifs pour le nettoyage.

## Élimination

Les appareils électroniques usagés doivent être déposés aux points de collecte publique et ne doivent pas être jeté avec les déchets ménagers.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine due à l'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour revenir à votre appareil utilisé, il est impératif d'utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter votre revendeur où le produit a été acheté. Ce produit doit être recyclé par les filières de recyclage. Tous les équipements électroniques font l'objet d'un recyclage et doivent être rapportés au point de collecte spécifique.

 **FOXLIGHT**

3 rue du camp  
67240 OBERHOFFEN SUR MODER  
Tel : (+33) 3 90 55 36 10  
Email : info@fox-france.fr  
Site web : www.foxlight.fr

 **FOXLIGHT**

## Réglette LED SMD à alimentation centrale



### Specifications

Référence :	3068
Voltage :	220V
Fréquence :	50/60Hz
Watts :	40W
Lumens :	4000lm
Classe électrique :	I
Indice de protection :	IP20

Veuillez lire attentivement ces instructions avant votre installation.  
Conserver ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure.



## Installation de la réglette

Appuyer brièvement sur le bouton « power ». La première pression permet d'allumer la lampe à 100%. La deuxième pression à 30% et la troisième pression pour éteindre.

